

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour le choix du mini hachoir à oignons. Cet accessoire culinaire compact et pratique vous permet de hacher des oignons en un tour de main. Simple d'utilisation, le mini hachoir est également très facile à nettoyer. Il se distingue par son design moderne et sa grande praticité.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Hachoir à oignons
- Mode d'emploi

Description du produit

Diamètre : 65 mm,
Hauteur : 174 mm

Utilisation

- Avant la première utilisation, nettoyez le hachoir à oignons comme décrit sous **Nettoyage**.
- Retirez la partie supérieure de l'appareil. Placez un oignon dans le récipient (partie inférieure) puis replacez la partie supérieure.
- Maintenez l'appareil fermement avec une main, et appuyez régulièrement sur le dessus avec l'autre main.
- Recommencer le processus jusqu'à obtention de morceaux d'oignon de la taille souhaitée.
- Nettoyez le hachoir à oignons si possible immédiatement après l'utilisation.

Nettoyage

- La hachoir à oignons doit être démonté pour être nettoyé. Placez le hachoir à oignons sur le plan de travail. Maintenez la partie inférieure et tournez la partie supérieure dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Retirez la partie supérieure. Tournez la partie supérieure et retirez avec précaution le guide de lame.
- Nettoyez tous les éléments sous l'eau courante avec une brosse à vaisselle et un peu de liquide vaisselle.
- Après chaque nettoyage, séchez soigneusement tous les éléments à l'aide d'un chiffon sec, à l'exception du guide de lames. N'oubliez pas que les lames sont très coupantes. Une mauvaise manipulation peut entraîner un risque de blessure.
- Réassemblez tous les éléments en suivant l'ordre inverse du démontage. Votre hachoir à

oignons est maintenant prêt pour une nouvelle utilisation.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure ! Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peuvent l'endommager.
- N'exposez pas le produit à une chaleur extrême.
- Ce produit n'est pas un jouet. Conservez-le hors de la portée et de la vue des enfants. Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !